

Funkcie LED osvetlenia:

Tlačidlo zapnutia	Funkcie režimu	Funkcie
Režim 1 1x stlačiť na 2 sekundy	- Zapnutie LED osvetlenia - Inteligentné brzdivé svetlá	- LED osvetlenie sa zapne s indikáciou stavu batérie. - LED osvetlenie na brade a hornej ventilácie je vypnuté. - Inteligentné brzdivé svetla sú zapnuté. - Pri miernom brzdení dochádza k pomalému blikaniu. - Pri núdzovom brzdení dochádza k rýchlemu blikaniu. Svietivosť LED je maximálna bez ohľadu intenzity brzdienia.
Režim 2 1x stlačiť na 1 sekundu	- Predné pozičné svetlá - Inteligentné brzdivé svetlá	Všetky LED svetlá svietia stále. LED svetlá trvale svietia a blikajú, keď je detegované brzdienie.
Režim 3 1x stlačiť na 1 sekundu	- Blikajúce pozičné svetlá - Inteligentné brzdivé svetlá	- Všetky LED svetlá blikajú vrátane brzdivých svetiel. - LED svetlá blikajú intenzívnejšie, keď je detegované brzdienie.
Režim vypnutia 1x stlačiť na 4 sekundy	Vypnutie LED osvetlenia	Vypnutie LED systému

Automatické zapnutie a vypnutie:

	Opis režimu	Indikátory Aktivácia režimu
Automatické vypnutie	Pokiaľ systém počas 60 sekúnd nezaznamená žiaden pohyb, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.	Brzdové svetlá bliknú raz.
Automatické zapnutie	Hneď ako je detegovaný pohyb, systém sa prepne z pohotovostného režimu a obnoví naposledy zvolený režim.	Brzdové svetlá bliknú dvakrát.
Vypnutie	Po 72 hodinách nečinnosti sa systém automaticky prepne z pohotovostného režimu do režimu vypnutia. Systém je potrebné znova zapnúť pomocou tlačidla.	